



V- MOMENT QUADRATIQUE D'UNE SURFACE PLANE PAR RAPPORT A UN AXE DE SON PLAN:

Pour les moments quadratiques faites attention aux axes !!!


Définition: (Figure 28)

Le moment quadratique ou d'inertie de la surface (S) est défini par:

$$\text{Proj/ox} : \Rightarrow I_{ox} = \sum_{(s)} y^2 \cdot \Delta S = \int_{(s)} y^2 \cdot dS \quad (\text{en } mm^4)$$

$$\text{Proj/oy} : \Rightarrow I_{oy} = \sum_{(s)} x^2 \cdot \Delta S = \int_{(s)} x^2 \cdot dS \quad (\text{en } mm^4)$$

► **Remarque:** Les moments quadratiques interviennent dans le calcul de la contrainte de torsion et de la flexion.



(Figure 28)

Exemple1: Calculer le moment quadratique (I_{ox} et I_{oy}) et (I_{Gx} et I_{Gy}) de la surface (S) définie par la figure 29.


Réponse :

$$\text{Notons } I_{ox} = \sum_{(s)} y^2 \cdot \Delta S = \sum_{(s)} y^2 \cdot b \cdot \Delta y = b \sum_{y=0}^{y=h} y^2 \cdot \Delta y = b \int_{y=0}^{y=h} y^2 \cdot dy$$

$$I_{ox} = b \cdot \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^h = b \cdot \left[\frac{h^3 - 0}{3} \right] \text{ soit } I_{ox} = \frac{b \cdot h^3}{3}$$

$$\text{On trouverait de la même façon: } I_{oy} = \frac{h \cdot b^3}{3}$$

$$\text{Et } I_{Gx} = b \sum_{y=-\frac{h}{2}}^{y=\frac{h}{2}} y^2 \cdot \Delta y = b \int_{y=-\frac{h}{2}}^{y=\frac{h}{2}} y^2 \cdot dy \quad \text{alors: } I_{Gx} = \frac{bh^3}{12} \text{ et } I_{Gy} = \frac{hb^3}{12}$$



(Figure 29)

Exemple2: Calculer le moment quadratique (I_{ox} et I_{oy}) de la surface (S) définie par la figure 30.

Réponse : (méthode 1)

Décomposons la surface (S) en deux surfaces (S_1) et (S_2) telles que:

$$S = S_1 + S_2 \text{ alors } I_{ox} = I_{1ox} + I_{2ox} \text{ et } I_{oy} = I_{1oy} + I_{2oy}$$

$$* I_{1ox} = \int_s y_1^2 ds_1 = \int_s y_1^2 dx_1 dy_1 = \int_0^{20} dx_1 \int_0^{80} y_1^2 dy_1$$

$$I_{1ox} = [x_1]_0^{20} \cdot \left[\frac{y_1^3}{3} \right]_0^{80} = (20-0) \cdot \left(\frac{80^3 - 0}{3} \right)$$


$$I_{1ox} = 20 \cdot \frac{512000}{3} = 341,33 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

$$* I_{2ox} = \int_s y_2^2 ds_2 = \int_s y_2^2 dx_2 dy_2 = \int_{20}^{60} dx_2 \cdot \int_0^{20} y_2^2 dy_2 \Rightarrow I_{2ox} = [x_2]_{20}^{60} \cdot \left[\frac{y_2^3}{3} \right]_0^{20} = (60-20) \cdot \left(\frac{20^3 - 0^3}{3} \right)$$

$$I_{2ox} = 40 \cdot \frac{8000}{3} = 10,66 \cdot 10^4 \text{ mm}^4 \quad \text{D'où: } I_{ox} = 351,99 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

$$* I_{1oy} = \int_s x_1^2 ds_1 = \int_s x_1^2 dx_1 dy_1 = \int_0^{80} dy_1 \cdot \int_0^{20} x_1^2 dx_1 \Rightarrow I_{1oy} = [y_1]_0^{80} \cdot \left[\frac{x_1^3}{3} \right]_0^{20} = (80-0) \cdot \left(\frac{20^3 - 0^3}{3} \right)$$

$$I_{1oy} = 80 \cdot \frac{8000}{3} = 21,33 \cdot 10^4 \text{ mm}^4 \quad \text{D'où: } I_{oy} = 159,99 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$



(Figure 30)



VI- MOMENT QUADRATIQUE D'UNE SURFACE PLANE PAR RAPPORT A UN POINT:


(Moment quadratique polaire) (Figure 31)

Le moment quadratique polaire est défini par:

$$I_0 = \sum_s d^2 \Delta S = \int_s d^2 dS \text{ en } (mm^4)$$

$$\text{or } d^2 = d_x^2 + d_y^2 \Rightarrow I_0 = \sum_s (d_x^2 + d_y^2) \Delta S = \int_s (d_x^2 + d_y^2) dS$$

$$\text{donc: } I_0 = I_{0x} + I_{0y}$$



(Figure 31)

Exemple : cas d'une surface circulaire de rayon $R = D/2$



Calculons le moment quadratique polaire de l'élément de surface ΔS , ΔS est la couronne de rayon moyen " r " et de largeur Δr (Δr est très petit). $\Delta I_A = r^2 \cdot \Delta S = 2\pi r^3 \cdot \Delta r$

Pour la surface (S) complète le moment quadratique polaire par rapport au point A est : $I_A = \sum \Delta I_A = \sum 2\pi r^3 \cdot \Delta r$

" r " varie de 0 à R , I_A peut s'exprimer à l'aide de l'intégrale suivante :

$$I_A = \int_0^R 2\pi r^3 \cdot dr = 2\pi \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R = \frac{\pi R^4}{2} = \frac{\pi D^4}{32} = \frac{\pi 30^4}{32} = 79521,56 \text{ mm}^4$$

Par symétrie $I_x = I_y$ il en résulte $I_x = I_y = I_A/2$



VII- MOMENTS QUADRATIQUES USUELS:

I_{Gx}	$\frac{bh^3}{12}$	$\frac{\pi d^4}{64}$	$\frac{\pi}{64}(D^4 - d^4)$
I_{Gy}	$\frac{hb^3}{12}$	$\frac{\pi d^4}{64}$	$\frac{\pi}{64}(D^4 - d^4)$
I_G	$\frac{bh}{12}(b^2 + h^2)$	$\frac{\pi d^4}{32}$	$\frac{\pi}{32}(D^4 - d^4)$

IX- THEOREME DE HUYGNES ET CHNGEMENT D'AXE: (Figure 32)

Le moment quadratique d'une surface (S) par rapport à un axe (ox) quelconque de son plan est égal au moment quadratique de cette surface par rapport à l'axe (GX) passant par son centre de gravité et parallèle à (ox), plus le produit de l'aire de cette surface par le carré de la distance des deux axes (ox) et (GX).

X et Y passent par le centre de gravité G ou barycentre de la surface (S). x est parallèle à X et y à Y, ; dx et dy sont les distances entre les axes et S l'aire de la surface (S).

¶ Remarque:


$$d^2 = d_x^2 + d_y^2$$

$$I_{0x} = I_{Gx} + S d_y^2$$

$$I_{0y} = I_{Gy} + S d_x^2$$

$$I_0 = I_G + S d^2$$

$$I_{0xy} = I_{GxGy} + S d_x d_y$$



(Figure 32)



FONCTION CONVERTIR L'ÉNERGIE
Aspect Physique

@.EZ@.HR@.OUI

Cours ; Applications

2ème STM
Doc : élève

IX- ÉQUATION DE DÉFORMATION :

C'est la relation entre M_t et θ :

Avec : - M_t : moment de torsion en (N.m)

G : Module d'élasticité transversale (ou de Coulomb) en (MPa)

θ : Angle de torsion unitaire en (rad/mm)

I_o : moment quadratique polaire de S (mm⁴).

X- CONTRAINE DE TORSION :

C'est la relation entre M_t et τ

$$\tau_M = \frac{M_t}{I_o} \cdot \rho$$

Et la contrainte Maxi

$$\tau_{Maxi} = \frac{M_{tMaxi}}{I_o / \nu}$$

Avec : - τ_M : contrainte tangentielle due à la torsion en un point M en (MPa)

- τ_{Maxi} contrainte tangentielle maxi en (MPa)

M_t : moment de torsion en (N.m)

M_{tMaxi} : moment de torsion maxi en (N.m)

I_o : moment quadratique polaire de S (mm⁴).

$\nu = R = \rho_{Maxi}$: Distance de M au centre de la section en (mm).

XI- CONDITION DE RESISTANCE :

$$\tau_{Maxi} = \frac{M_{tMaxi}}{I_o / \nu} \leq R_{pg} = \frac{Reg}{s}$$

- **Rpg** : résistance pratique au glissement en (MPa)
Avec : - **Reg** : résistance élastique au glissement en (MPa)
- **s** : coefficient de sécurité

XII- CONDITION DE RIGIDITE :

$$|\theta| = \frac{|M_t|}{G \cdot I_o} \leq \theta_{lim}$$

Avec : θ_{lim} : angle unitaire limite de torsion en (rad/mm)

XIII- CONCENTRATION DE CONTRAINTES :

Lorsque les arbres étudiés présentent de brusques variation de section (gorge ; épaulement, trou...) les formules précédentes ne s'appliquent plus.


On dit qu'il y a concentration de contraintes.

$$|\tau_{eff Maxi}| = k_t \cdot |\tau_{th}| \leq R_{pg}$$

Comparaison entre arbre plein et arbre creux :

Soit deux arbres de transmission construits à partir du même acier, $G=8000$ daN/mm². Le premier est plein (diamètre d); le second est creux (diamètre extérieur D , diamètre intérieur $d = 0,8D$).

Le couple à transmettre est de 200 Nm ; la résistance pratique au cisaillement adoptée pour les deux cas est de 10 daN/mm². Déterminons les dimensions optimales des deux arbres et comparons les poids respectifs des deux constructions.




$$\tau_{maxi} = \frac{M_t}{I_{o1} / \nu_1} \leq 10 \text{ daN/mm}^2 \text{ et } I_{o1} = \frac{\pi d_1^3}{16}$$

$$\tau_{maxi} = \frac{2 \cdot 10^4 \cdot 16}{\pi d_1^3} \leq 10 \text{ d'où } d_1^3 \geq \frac{2 \cdot 10^4 \cdot 16}{10\pi}$$

Alors $d_1 \geq 21,67 \text{ mm}$

$$S_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = 369,05 \text{ mm}^2$$



$$\tau_{maxi} = \frac{M_t}{I_{o2} / \nu_2} \leq 10 \text{ daN/mm}^2 \text{ et } I_{o2} = \frac{\pi}{32} (D^4 - d^4) = \frac{\pi D^4}{32} \left[1 - (0,8)^4 \right]$$

$$\frac{I_{o2}}{\nu_2} = \frac{\pi D^3}{16} \left[1 - (0,8)^4 \right] = 0,59 \frac{\pi D^3}{16} \Rightarrow \tau_{maxi} = \frac{2 \cdot 10^4 \cdot 16}{0,59 \cdot \pi D^3} \leq 10$$

$$D^3 \geq \frac{2 \cdot 10^4 \cdot 16}{0,59 \cdot 10\pi} \text{ alors } D \geq 25,83 \text{ mm et } d = 20,67$$

$$S_2 = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) = 188,78 \text{ mm}^2$$

Remarquons que le rapport "r" des poids des deux arbres est égal au rapport des sections.

Pour cet exemple, le poids de l'arbre (2) est, à résistance égale, deux fois plus léger que l'arbre (1).

Cette solution est à envisager pour des constructions où la légèreté est recherchée.

 	FONCTION CONVERTIR L'ÉNERGIE <i>Aspect Physique</i>	
Cours ; Applications	2^{ème} STM Doc : élève	

Exemple : tige de tournevis.

Le tronçon AB de la tige du tournevis proposé (longueur 200 mm, diamètre 7 mm) est soumis à une sollicitation de torsion. Le couple de torsion supporté par la tige est : $M_B = -M_A = F \cdot a = 24 \text{ Nm}$.

1- si l'angle de torsion α_{AB} mesuré entre A et B est égal à $14,6^\circ$; déterminons θ .

2- $G = 80 \text{ GPa}$; $\theta = 73^\circ/\text{m}$. Déterminons la contrainte de cisaillement maximale dans la tige.

3- déterminons l'angle unitaire de torsion.


4- si, on impose une contrainte admissible au cisaillement de 200 MPa , déterminons la valeur minimale du diamètre d lorsque $M_{\text{maxi}} = 24 \text{ Nm}$.

Rep :

$$1- \theta = \frac{\alpha_{AB}}{L_{AB}} = \frac{14,6^\circ}{200 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{\pi}{180} = 1,274 \text{ rad/m}$$

$$2- \tau_{\text{maxi}} = G \cdot \theta \cdot \rho_{\text{maxi}} = 80 \cdot 10^3 \cdot 0,001274 \cdot 3,5 = 356,74 \text{ MPa}$$

$$3- \theta = \frac{M_t}{G \cdot I_o} = \frac{24 \cdot 10^3}{80 \cdot 10^3 \cdot \frac{\pi \cdot 7^4}{32}} = 0,001274 \text{ rad/mm}$$



$$4- \tau_{\text{maxi}} = \frac{24 \cdot 10^3}{\frac{I_o}{\nu}} = \frac{24 \cdot 10^3}{\frac{\pi \cdot d^3}{16}} \leq \tau_{\text{adm}} = 200 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{D'où : } d^3 \geq \frac{24 \cdot 10^3 \cdot 16}{\pi \cdot 200} \text{ alors } d \geq 8,5 \text{ mm}$$

Remarque :

Si, au cours de l'étude, un élève repère ce qui lui semble être une erreur ou fautes de frappe, il le signale au professeur de la matière !!!